



## Instellen van de Rexener Bioheater.



1: in en uitschakelen van de Bioheater

2: Temperatuur aanpassen

### Schakelmoment:

De Bioheater zal standaard in schakelen als de temperatuur 4 graden onder de ingestelde temperatuur komt. Mocht dit verschil te groot zijn kunt u pijl omhoog en omlaag tegelijk selecteren, en vervolgens een delta van 2 graden instellen. Hierna zal de Bioheater 2 graden onder de ingestelde temperatuur weer inschakelen i.p.v. 4 graden